


# EL:IN

RJ45




## Användarmanual

2026

# Produktbeskrivning

EL:IN hämtar information från din elmätare och presenterar den i din energi-app. Uppdateringshastigheten varierar mellan 1 och 10 sekunder, anpassad efter din specifika elmätare. Produkten är designad för hemmabruk. Nedan ser du förklaringar till produktens funktioner. Mer information om produktens användning finner du i ditt elbolags energi-app och på deras hemsida.



# Installation

Följ anvisningarna på insidan av förpackningens lock och i ditt elbolags energi-app för att ansluta EL:IN till din elmätare och ditt trådlösa nätverk.

**Observera att EL:IN RJ45 kräver extra ström via USB-C-uttaget under installation och mjukvaruuppdateringar (USB-C-kabel ingår ej).** Efter att installationen är slutförd räcker det i de flesta fall att endast använda RJ45-kabeln för strömförsörjning. I vissa fall kan dock elmätaren inte leverera tillräckligt med ström även under normal användning, och då behöver USB-C vara inkopplad även därefter.

**Observera att EL:IN enbart kan anslutas till ett trådlöst nätverk med frekvensen 2,4 GHz, inte 5 GHz.**

## Behöver du hjälp?

Kontakta kundtjänsten på ditt elbolag.

# Teknisk Specifikation

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktnamn                 | EL:IN (RJ45)                                              |
| Produkttyp                  | Realtidsmätare av energiförbrukning                       |
| Frekvensanvändning          | 2412 - 2484 MHz                                           |
| Sändarens uteffekt          | 19.5 dBm                                                  |
| Kompatibilitet              | Elmätare med RJ45-port                                    |
| Kapslingsklassning (IP kod) | IP20 (ej vattentät)                                       |
| Batch-nummer                | 2.6.B.W.950                                               |
| Förpackningens innehåll     | EL:IN-enhet, RJ45-kabel, användarmanual, informationsblad |

# Säkerhetsinstruktioner

## Varning!

Innan användning, kontrollera att din EL:IN-enhet inte har skador, lösa kablar, eller andra fysiska fel som kan utgöra en säkerhetsrisk. Vid skador på din EL:IN-enhet eller den medföljande kabeln, kontakta återförsäljaren. Kontrollera även att säkrings- och elmätarskåpet inte har några lösa kablar eller exponerad koppar som kan orsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Om en eventuell risk upptäcks, avbryt installationen omedelbart.

Observera att EL:IN inte är vattentät och inte bör utsättas för fukt eller regn. Enheten är avsedd att användas i temperaturer mellan -20 °C till 50 °C, övrig användning kan orsaka skador på produkten. Även fall eller stötar kan orsaka skador och bör undvikas. Vid frågor om produktens användning, vänligen kontakta ditt elbolag.

## Avfallshantering

EL:IN får inte slängas bland vanliga hushållssopor utan sorteras på en återvinningsstation. Du sorterar den som pappersförpackning, plastförpackning respektive elavfall.



## Produktöverensstämmelse

Härmed försäkrar Fore Development AB att denna typ av radioutrustning EL:IN (RJ45) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:  
[fore.dev/conformity-RJ45](http://fore.dev/conformity-RJ45)



**Fore Development AB**

Lindholmospiren 3A, 417 56 Göteborg